

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31


Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://wago.nt-rt.ru/> || wga@nt-rt.ru

Распределительные коробки

Оптимальное решение для любых задач: будь то на печатной плате, в шкафу управления или при подключении систем освещения. Съёмные соединители WAGO быстро и легко подключаются в самых разных средах.




Съёмные соединители WINSTA® Vohex № позиции 899-631/100-000

Распределительная коробка; Ток с трех фаз на одну (400 В/230 В); 1 вход; 7 выводов; Код. А; MIDI; черные




Съёмные соединители WINSTA® Vohex № позиции 899-631

Распределительная коробка; для самостоятельного монтажа; черные




Съёмные соединители WINSTA® Vohex № позиции 899-631/313-000

Распределительная коробка; DALI; 1 вход; 5 выводов; Код. I; MIDI; черные




Съёмные соединители WINSTA® Vohex № позиции 899-631/104-000

Распределительная коробка; Однофазный ток (230 В); 1 вход; 7 выводов; Код. А; MIDI; черные




Съёмные соединители WINSTA® Vohex № позиции 899-631/453-000

Распределительная коробка; вход кабеля питания; 4 выводов; Код. А; MIDI; черные




Съёмные соединители WINSTA® Vohex № позиции 899-681/100-000

Распределительная коробка; Ток с трех фаз на одну (400 В/230 В); 1 вход; 7 выводов; Код. А; MIDI; белые




Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-631/181-000

Распределительная коробка; 230 В + DALI; 2 ввода; 6 вывода; Код. А, I; MINI, MIDI; черные




Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-631/346-000

Распределительная коробка; Ток с трех фаз на одну (400 В/230 В); 1 вход; 4 вывода; Код. А; MIDI; черные




Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-631/189-000

Распределительная коробка; Двусторонняя сеть; 1 вход; 7 вывода; Код. А, S; MIDI; черные




Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-631/330-000

Распределительная коробка; Однофазный ток (230 В); 1 вход; 7 вывода; Код. P; MIDI; черные




Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-631/455-000

Распределительная коробка; 400 В + DALI; 2 ввода; 5 вывода; Код. А, I; MINI, MIDI; черные




Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-631/315-000

Распределительная коробка; Защита кабеля и устройства; 1 вход; 4 вывода; Код. А; MIDI; черные




Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-631/105-000

Распределительная коробка; Ток с трех фаз на одну (400 В/230 В); 1 вход; 6 вывода; Код. А; MIDI; черные



Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-631/311-000

Распределительная коробка; Однофазный ток (230 В); 2 ввода; 6 вывода; Код. А, P; MIDI; черные




Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-631/331-000

Распределительная коробка; Однофазный ток (230 В); 1 вход; 6 вывода; Код. P; MIDI; черные




Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-681

Распределительная коробка; для самостоятельного монтажа; белые




Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-631/327-000

Распределительная коробка; Однофазный ток (230 В); 2 ввода; 6 вывода; Код. А; MIDI; черные




Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-631/187-000

Распределительная коробка; Трехфазный ток (400 В); 1 вход; 5 вывода; Код. А; MIDI; черные




Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-631/302-000

Распределительная коробка; Ток с трех фаз на одну (400 В/230 В); 2 ввода; 6 вывода; Код. А, P; MIDI; черные




Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-631/338-000

Распределительная коробка; Ток с трех фаз на одну (400 В/230 В); вход кабеля питания; 1 вход; 6 вывода; Код. А; MIDI; черные



Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-681/104-000

Распределительная коробка; Однофазный ток (230 В); 1 вход; 7 вывода; Код. А; MIDI; белые




Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-681/147-000

Распределительная коробка; 400 В + DALI; 2 ввода; 5 вывода; Код. А, I; MINI, MIDI; белые




Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-682

Распределительная коробка; для самостоятельного монтажа; белые




Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-631/395-000

Распределительная коробка; Однофазный ток (230 В); 1 вход; 6 вывода; Код. А; MIDI; черные



Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-631/186-000

Распределительная коробка; Ток с трех фаз на одну (400 В/230 В); 1 вход; 7 вывода; Код. Р; MIDI; черные




Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-631/305-000

Распределительная коробка; Перекрестное замыкание; 1 вход; 5 вывода; Код. А, В, S; MIDI; черные




Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-632

Распределительная коробка; для самостоятельного монтажа; черные



Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-631/339-000

Распределительная коробка; Ток с трех фаз на одну (400 В/230 В); вход кабеля питания; 1 вход; 6 вывода; Код. Р; MIDI; черные



Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-681/123-000


Распределительная коробка; Ток с трех фаз на одну (400 В/230 В); вход кабеля питания; 6 вывода; Код. А; MIDI; белые



Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-8005


ANNOUNCED

Lighting connection box with Linect® interface




Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-681/146-000

Распределительная коробка; 230 В + DALI; 1 вход; 7 вывода; Код. I; MINI, MIDI; белые




Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-681/144-000

Распределительная коробка; Ток с трех фаз на одну (400 В/230 В); 2 ввода; 6 вывода; Код. А; MIDI; белые




Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-681/105-000

Распределительная коробка; Ток с трех фаз на одну (400 В/230 В); 1 вход; 6 вывода; Код. А; MIDI; белые




Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-632/138-000

Распределительная коробка; Цепь импульсного выключателя; 1 вход; 4 вывода; Код. А, S; MIDI; черные



Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-632/103-000


Распределительная коробка; Цепь импульсного выключателя; 2 ввода; 2 вывода; Код. А; MIDI; черные



Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-632/102-000


Распределительная коробка; Релейная коммутация; 2 ввода; 1 выход; Код. А, В; MINI, MIDI; черные

Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-632/101-000




Распределительная коробка; Цепь импульсного выключателя; 1 вход; 4 вывода;
Код. A, S; MIDI; черные

Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-631/478-000




Распределительная коробка; Однополюсная переключающая цепь; 1 вход; 7
вывода; Код. A, S; MIDI; черные

Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-631/477-000




Распределительная коробка; Однофазный ток (230 В); 1 вход; 11 выходов; Код.
A; MIDI; черные

Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-631/476-000




Распределительная коробка; Однофазный ток (230 В); 1 вход; 4 вывода; Код. A;
MIDI; черные




Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-631/454-000

Распределительная коробка; вход кабеля питания; 8 вывода; Код. В; MINI; черные




Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-631/450-000

Распределительная коробка; вход кабеля питания; 6 вывода; Код. А; MIDI; черные




Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-631/421-000

Распределительная коробка; 230 В + SMI; 1 вход; 5 вывода; Код. В; MIDI; черные




Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-631/405-000

Распределительная коробка; 230 В + SMI; 2 ввода; 6 вывода; Код. А, В; MINI, MIDI; черные




Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-631/386-000

Распределительная коробка; Последовательное переключение; 1 вход; 7 вывода; Код. А, S; MIDI; черные




Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-631/363-000

Распределительная коробка; Однополюсная переключающая цепь; 1 вход; 5 вывода; Код. А, S; MIDI; черные




Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-631/334-000

Распределительная коробка; Однофазный ток (230 В); 1 вход; 13 вывода; Код. А; MIDI; черные




Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-631/309-000

Распределительная коробка; Датчик движения/присутствия; 1 вход; 3 вывода; Код. А, S; MIDI; черные




Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-631/308-000

Распределительная коробка; Двусторонняя сеть; 1 вход; 5 вывода; Код. А, S; MIDI; черные



Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-631/180-000

Распределительная коробка; Датчик движения/присутствия; 1 вход; 5 вывода; Код. А; MIDI; черные



Съемные соединители WINSTA® Voxen № позиции 899-631/149-000

Распределительная коробка; Ток с трех фаз на одну (400 В/230 В); 1 вход; 6 вывода; Код. А; MIDI, MAXI; черные

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://wago.nt-rt.ru/> || wga@nt-rt.ru