

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://wago.nt-rt.ru/> || [waga@nt-rt.ru](mailto:waga@nt-rt.ru)

## Монтажные клеммы и соединители

Установочные клеммы и соединители WAGO предлагают оптимальные решения для монтажа любого продукта — как в распределительных коробках, так и блоках.



Монтажные клеммы и соединители № позиции 221-613

**Соединитель для сращивания COMPACT; для всех типов проводников; макс. 6 мм<sup>2</sup>; 3-проводн.; с рычагами; прозрачный корпус; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 6,00 мм<sup>2</sup>; прозрачные**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 221-612

**Соединитель для сращивания COMPACT; для всех типов проводников; макс. 6 мм<sup>2</sup>; 2-проводн.; с рычагами; прозрачный корпус; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 6,00 мм<sup>2</sup>; прозрачные**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 221-413

**Соединитель для сращивания COMPACT; для всех типов проводников; макс. 4 мм<sup>2</sup>; 3-проводн.; с рычагами; прозрачный корпус; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 4,00 мм<sup>2</sup>; прозрачные**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 221-412

**Соединитель для сращивания COMPACT; для всех типов проводников; макс. 4 мм<sup>2</sup>; 2-проводн.; с рычагами; прозрачный корпус; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 4,00 мм<sup>2</sup>; прозрачные**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 221-415

**Соединитель для сращивания COMPACT; для всех типов проводников; макс. 4 мм<sup>2</sup>; 5-проводн.; с рычагами; прозрачный корпус; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 4,00 мм<sup>2</sup>; прозрачные**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 2273-203

**Соединительные клеммы COMPACT; для одножильных проводников; макс. 2,5 мм<sup>2</sup>; 3-проводн.;** прозрачный корпус; оранжевая крышка; Темп. окруж. среды: макс. 60 °С (Т60); 2,50 мм<sup>2</sup>; прозрачные



Монтажные клеммы и соединители № позиции 2273-205

**Соединительные клеммы COMPACT; для одножильных проводников; макс. 2,5 мм<sup>2</sup>; 5-проводн.;** прозрачный корпус; желтая крышка; Темп. окруж. среды: макс. 60 °С (Т60); 2,50 мм<sup>2</sup>; прозрачные



Монтажные клеммы и соединители № позиции 222-413

**Соединитель для сращивания CLASSIC; для всех типов проводников; макс. 4 мм<sup>2</sup>; 3-проводн.;** с рычагами; серый корпус; Темп. окруж. среды: макс. 40 °С; 2,50 мм<sup>2</sup>; серые



Монтажные клеммы и соединители № позиции 222-412

**Соединитель для сращивания CLASSIC; для всех типов проводников; макс. 4 мм<sup>2</sup>; 2-проводн.;** с рычагами; серый корпус; Темп. окруж. среды: макс. 40 °С; 2,50 мм<sup>2</sup>; серые



Монтажные клеммы и соединители № позиции 2273-202

**Соединительные клеммы COMPACT; для одножильных проводников; макс. 2,5 мм<sup>2</sup>; 2-проводн.;** прозрачный корпус; белая крышка; Темп. окруж. среды: макс. 60 °С (Т60); 2,50 мм<sup>2</sup>; прозрачные



Монтажные клеммы и соединители № позиции 2273-204

**Соединительные клеммы COMPACT; для одножильных проводников; макс. 2,5 мм<sup>2</sup>; 4-проводн.;** прозрачный корпус; красная крышка; Темп. окруж. среды: макс. 60 °С (Т60); 2,50 мм<sup>2</sup>; прозрачные



Монтажные клеммы и соединители № позиции 222-415

**Соединитель для сращивания CLASSIC; для всех типов проводников; макс. 4 мм<sup>2</sup>; 5-проводн.;** с рычагами; серый корпус; Темп. окруж. среды: макс. 40 °С; 2,50 мм<sup>2</sup>; серые



Монтажные клеммы и соединители № позиции 2273-208

**Соединительные клеммы COMPACT; для одножильных проводников; макс. 2,5 мм<sup>2</sup>; 8-проводн.; прозрачный корпус; светло-серая крышка; Темп. окруж. среды: макс. 60 °C (T60); 2,50 мм<sup>2</sup>; прозрачные**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 773-104

**Соединитель PUSH WIRE® для распределительных коробок; для одно- и многожильных проводников; макс. 2,5 мм<sup>2</sup>; 4-проводн.; прозрачный корпус; оранжевая крышка; макс. рабочая темп. окр. среды 60 °C; 2,50 мм<sup>2</sup>; многоцветные**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 224-112

**2-проводной соединитель для светильников; нажимная кнопка на стороне освещения; Стор. свет.: для всех типов проводников; Инст. стор.: для одножильных проводников; серия 224; макс. 2,5 мм<sup>2</sup>; макс. рабочая темп. окр. среды 60 °C; 2,50 мм<sup>2</sup>; белые**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 221-615

**Соединитель для сращивания COMPACT; для всех типов проводников; макс. 6 мм<sup>2</sup>; 5-проводн.; с рычагами; прозрачный корпус; Темп. окруж. среды: макс. 85 °C (T85); 6,00 мм<sup>2</sup>; прозрачные**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 224-101

**Соединитель для светильников; нажимная кнопка на стороне освещения; Стор. свет.: для всех типов проводников; Инст. стор.: для одножильных проводников; серия 224; макс. 2,5 мм<sup>2</sup>; макс. рабочая темп. окр. среды 60 °C; 2,50 мм<sup>2</sup>; серые**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 243-204

**Соединитель MICRO PUSH WIRE® для распределительных коробок; для одножильных проводников; Ø 0,8 мм; 4-проводн.; темно-серый корпус; светло-серая крышка; макс. рабочая темп. окр. среды 60 °C; 0,80 мм<sup>2</sup>; темно-серые**

Монтажные клеммы и соединители № позиции 243-304



**Соединитель MICRO PUSH WIRE® для распределительных коробок; для одножильных проводников; Ø 0,8 мм; 4-проводн.; светло-серый корпус; светло-серая крышка; макс. рабочая темп. окр. среды 60 °С; светло-серые**

Монтажные клеммы и соединители № позиции 773-173



**Соединитель PUSH WIRE® для распределительных коробок; для одно- и многожильных проводников; макс. 6 мм<sup>2</sup>; 3-проводн.; прозрачный корпус; красная крышка; макс. рабочая темп. окр. среды 60 °С; 6,00 мм<sup>2</sup>; многоцветные**

Монтажные клеммы и соединители № позиции 243-804



**Соединитель MICRO PUSH WIRE® для распределительных коробок; для одножильных проводников; Ø 0,8 мм; 4-проводн.; светло-серая крышка; макс. рабочая темп. окр. среды 60 °С; красные**

Монтажные клеммы и соединители № позиции 224-201



**Сервисный соединитель; нажимная кнопка с обеих сторон; Стор. свет.: для всех типов проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; серия 224; макс. 2,5 мм<sup>2</sup>; макс. рабочая темп. окр. среды 60 °С; 2,50 мм<sup>2</sup>; серые**

Монтажные клеммы и соединители № позиции 773-106



**Соединитель PUSH WIRE® для распределительных коробок; для одно- и многожильных проводников; макс. 2,5 мм<sup>2</sup>; 6-проводн.; прозрачный корпус; фиолетовая крышка; макс. рабочая темп. окр. среды 60 °С; 2,50 мм<sup>2</sup>; многоцветные**

Монтажные клеммы и соединители № позиции 243-208



**Соединитель MICRO PUSH WIRE® для распределительных коробок; для одножильных проводников; Ø 0,8 мм; 8-проводн.; темно-серый корпус; светло-серая крышка; макс. рабочая темп. окр. среды 60 °С; темно-серые**

Монтажные клеммы и соединители № позиции 243-504



**Соединитель MICRO PUSH WIRE® для распределительных коробок; для одножильных проводников; Ø 0,8 мм; 4-проводн.; светло-серая крышка; макс. рабочая темп. окр. среды 60 °С; желтые**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 773-108

**Соединитель PUSH WIRE® для распределительных коробок; для одно- и многожильных проводников; макс. 2,5 мм<sup>2</sup>; 8-проводн.; прозрачный корпус; темно-серая крышка; макс. рабочая темп. окр. среды 60 °С; 2,50 мм<sup>2</sup>; многоцветные**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 243-308

**Соединитель MICRO PUSH WIRE® для распределительных коробок; для одножильных проводников; Ø 0,8 мм; 8-проводн.; светло-серый корпус; светло-серая крышка; макс. рабочая темп. окр. среды 60 °С; светло-серые**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 773-606

**Соединитель PUSH WIRE® для распределительных коробок; для одножильных проводников; макс. 4 мм<sup>2</sup>; 6-проводн.; коричневый прозрачный корпус; коричневая крышка; макс. рабочая темп. окр. среды 60 °С; 2,50 мм<sup>2</sup>**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 773-602

**Соединитель PUSH WIRE® для распределительных коробок; для одножильных проводников; макс. 4 мм<sup>2</sup>; 2-проводн.; коричневый прозрачный корпус; белая крышка; макс. рабочая темп. окр. среды 60 °С; 2,50 мм<sup>2</sup>; многоцветные**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 243-808

**Соединитель MICRO PUSH WIRE® для распределительных коробок; для одножильных проводников; Ø 0,8 мм; 8-проводн.; светло-серая крышка; макс. рабочая темп. окр. среды 60 °С; красные**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 224-104

**Соединитель для светильников; нажимная кнопка на стороне освещения; Стор. свет.: для всех типов проводников; Инст. стор.: для одножильных проводников; серия 224; макс. 2,5 мм<sup>2</sup>; Темп. окруж. среды: макс. 75 °С; 2,50 мм<sup>2</sup>; черные**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 773-164

**Соединитель PUSH WIRE® для распределительных коробок; для одно- и многожильных проводников; макс. 2,5 мм<sup>2</sup>; 4-проводн.; прозрачный корпус; оранжевая крышка; макс. рабочая темп. окр. среды 60 °С; 2,50 мм<sup>2</sup>; многоцветные**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 224-114

**2-проводной соединитель для светильников; нажимная кнопка на стороне освещения; Стор. свет.:** для всех типов проводников; Инст. стор.: для одножильных проводников; серия 224; макс. 2,5 мм<sup>2</sup>; Темп. окруж. среды: макс. 75 °С; 2,50 мм<sup>2</sup>; черные



Монтажные клеммы и соединители № позиции 773-114

**Соединитель PUSH WIRE® для распределительных коробок; для одно- и многожильных проводников; макс. 2,5 мм<sup>2</sup>; 4-проводн.;** прозрачный корпус; зеленая крышка; макс. рабочая темп. окр. среды 60 °С; 2,50 мм<sup>2</sup>; многоцветные



Монтажные клеммы и соединители № позиции 243-508

**Соединитель MICRO PUSH WIRE® для распределительных коробок; для одножильных проводников; Ø 0,8 мм; 8-проводн.;** светло-серая крышка; макс. рабочая темп. окр. среды 60 °С; желтые



Монтажные клеммы и соединители № позиции 773-162

**Соединитель PUSH WIRE® для распределительных коробок; для одно- и многожильных проводников; макс. 2,5 мм<sup>2</sup>; 2-проводн.;** прозрачный корпус; желтая крышка; макс. рабочая темп. окр. среды 60 °С; 2,50 мм<sup>2</sup>; многоцветные



Монтажные клеммы и соединители № позиции 221-482

**Соединитель для сращивания COMPACT; для всех типов проводников; для зон повышенной защиты Ex e;** макс. 4 мм<sup>2</sup>; 2-проводн.; с рычагами; прозрачный корпус; Рабочая температура (макс.): 105 °С; 4,00 мм<sup>2</sup>; прозрачные



Монтажные клеммы и соединители № позиции 221-483

**Соединитель для сращивания COMPACT; для всех типов проводников; для зон повышенной защиты Ex e;** макс. 4 мм<sup>2</sup>; 3-проводн.; с рычагами; прозрачный корпус; Рабочая температура (макс.): 105 °С; 4,00 мм<sup>2</sup>; прозрачные



Монтажные клеммы и соединители № позиции 773-496

**Соединитель PUSH WIRE® для распределительных коробок; для одно- и многожильных проводников; для применений Ex;** макс. 2,5 мм<sup>2</sup>; 6-проводн.; светло-серый корпус; светло-серая крышка; макс. рабочая темп. окр. среды 60 °С; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые



Монтажные клеммы и соединители № позиции 221-485

**Соединитель для сращивания COMPACT; для всех типов проводников; для зон повышенной защиты Ex e;** макс. 4 мм<sup>2</sup>; 5-проводн.; с рычагами; прозрачный корпус; Рабочая температура (макс.): 105 °С; 4,00 мм<sup>2</sup>; прозрачные



Монтажные клеммы и соединители № позиции 773-492

**Соединитель PUSH WIRE® для распределительных коробок; для одно- и многожильных проводников; для применений Ex;** макс. 2,5 мм<sup>2</sup>; 2-проводн.; светло-серый корпус; светло-серая крышка; макс. рабочая темп. окр. среды 60 °С; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые



Монтажные клеммы и соединители № позиции 243-144

**Соединитель MICRO PUSH WIRE® для распределительных коробок; для одножильных проводников; макс. Ø 0,5 мм;** 4-проводн.; прозрачный корпус; светло-серая крышка; макс. рабочая темп. окр. среды 60 °С; прозрачные



Монтажные клеммы и соединители № позиции 773-498

**Соединитель PUSH WIRE® для распределительных коробок; для одно- и многожильных проводников; для применений Ex;** макс. 2,5 мм<sup>2</sup>; 8-проводн.; светло-серый корпус; светло-серая крышка; макс. рабочая темп. окр. среды 60 °С; 2,50 мм<sup>2</sup>



Монтажные клеммы и соединители № позиции 221-685

**Соединитель для сращивания COMPACT; для всех типов проводников; для зон повышенной защиты Ex e;** макс. 6 мм<sup>2</sup>; 5-проводн.; с рычагами; прозрачный корпус; Рабочая температура (макс.): 105 °С; 6,00 мм<sup>2</sup>; прозрачные



Монтажные клеммы и соединители № позиции 221-683

**Соединитель для сращивания COMPACT; для всех типов проводников; для зон повышенной защиты Ex e;** макс. 6 мм<sup>2</sup>; 3-проводн.; с рычагами; прозрачный корпус; Рабочая температура (макс.): 105 °С; 6,00 мм<sup>2</sup>; прозрачные





Монтажные клеммы и соединители № позиции 221-682

**Соединитель для сращивания COMPACT; для всех типов проводников; для зон повышенной защиты Ex e; макс. 6 мм<sup>2</sup>; 2-проводн.; с рычагами; прозрачный корпус; Рабочая температура (макс.): 105 °С; 6,00 мм<sup>2</sup>; прозрачные**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 773-494

**Соединитель PUSH WIRE® для распределительных коробок; для одно- и многожильных проводников; для применений Ex; макс. 2,5 мм<sup>2</sup>; 4-проводн.; светло-серый корпус; светло-серая крышка; макс. рабочая темп. окр. среды 60 °С; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 773-124

**Соединитель PUSH WIRE® для распределительных коробок; для одно- и многожильных проводников; макс. 2,5 мм<sup>2</sup>; 4-проводн.; прозрачный корпус; светло-серая крышка; макс. рабочая темп. окр. среды 60 °С; 2,50 мм<sup>2</sup>; многоцветные**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 773-514

**Соединитель PUSH WIRE® для распределительных коробок; для одно- и многожильных проводников; макс. 2,5 мм<sup>2</sup>; 4-проводн.; Черный корпус; черная крышка; Макс. темп. окружающей среды: 105 °С; 2,50 мм<sup>2</sup>; черные**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 773-493

**Соединитель PUSH WIRE® для распределительных коробок; для одно- и многожильных проводников; для применений Ex; макс. 2,5 мм<sup>2</sup>; 3-проводн.; светло-серый корпус; светло-серая крышка; макс. рабочая темп. окр. среды 60 °С; 6,00 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 773-112

**Соединитель PUSH WIRE® для распределительных коробок; для одно- и многожильных проводников; макс. 2,5 мм<sup>2</sup>; 2-проводн.; прозрачный корпус; зеленая крышка; макс. рабочая темп. окр. среды 60 °С; 2,50 мм<sup>2</sup>; многоцветные**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 773-116

**Соединитель PUSH WIRE® для распределительных коробок; для одно- и многожильных проводников; макс. 2,5 мм<sup>2</sup>; 6-проводн.; прозрачный корпус; зеленая крышка; макс. рабочая темп. окр. среды 60 °С; 2,50 мм<sup>2</sup>; многоцветные**





Монтажные клеммы и соединители № позиции 773-118

**Соединитель PUSH WIRE® для распределительных коробок; для одно- и многожильных проводников; макс. 2,5 мм<sup>2</sup>; 8-проводн.; прозрачный корпус; зеленая крышка; макс. рабочая темп. окр. среды 60 °С; 2,50 мм<sup>2</sup>; многоцветные**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 773-504

**Соединитель PUSH WIRE® для распределительных коробок; для одно- и многожильных проводников; макс. 2,5 мм<sup>2</sup>; 4-проводн.; Черный корпус; черная крышка; макс. рабочая темп. окр. среды 60 °С; 2,50 мм<sup>2</sup>; черные**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 221-2411

NEW

**Соединитель для сращивания с рычагом; для всех типов проводников; макс. 4 мм<sup>2</sup>; 2-проводн.; прозрачный корпус; Прозрачная крышка; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (T85); 4,00 мм<sup>2</sup>; прозрачные**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 221-2401

NEW

**Соединитель для сращивания с рычагом; для всех типов проводников; 12 AWG (макс.); 2-проводн.; прозрачный корпус; белая крышка; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (T85); 4,00 мм<sup>2</sup>; прозрачные**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 773-102

**Соединитель PUSH WIRE® для распределительных коробок; для одно- и многожильных проводников; макс. 2,5 мм<sup>2</sup>; 2-проводн.; прозрачный корпус; желтая крышка; макс. рабочая темп. окр. среды 60 °С; 2,50 мм<sup>2</sup>; многоцветные**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 773-604

**Соединитель PUSH WIRE® для распределительных коробок; для одножильных проводников; макс. 4 мм<sup>2</sup>; 4-проводн.; коричневый прозрачный корпус; красная крышка; макс. рабочая темп. окр. среды 60 °С; 2,50 мм<sup>2</sup>; многоцветные**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://wago.nt-rt.ru/> || [wga@nt-rt.ru](mailto:wga@nt-rt.ru)