

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)96-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://wago.nt-rt.ru/> || [wga@nt-rt.ru](mailto:wga@nt-rt.ru)

## Принадлежности

Клеммы для полевого монтажа WAGO отвечают требованиям к безопасному и простому подключению устройств по всему миру — в Европе, Азии и США.



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-482

**Перемычка; for conductor entry; изолированные; черные**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 294-363

**Пластина разгрузки натяжения; для серии 294; для многожильных кабелей; 3-5-пол.; белые**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 294-364

**Пластина разгрузки натяжения; для серии 294; для многожильных кабелей; 3-5-пол.; с фиксированным зажимом; белые**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 294-370

**Устройство разгрузки натяжения; для серии 294; с защелкивающимися монтажными ножками; белые**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 272-492

**Опора устройства разгрузки натяжения; для серии 272; для многожильных кабелей; 3-пол.; с зажимом; белые**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 294-375

**Устройство разгрузки натяжения; для серии 294; без защелкивающихся монтажных ножек; белые**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 272-497

**Корпус разгрузки натяжения; для серии 272; для многожильных кабелей; 3-пол.; белые**



Клеммы для полевого монтажа № позиции 711-198

**Перемычка; for conductor entry; 2-канальные; серые**



Клеммы для полевого монтажа № позиции 711-111

**Торцевая пластина; серые**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 272-493

**Опора устройства разгрузки натяжения; для серии 272; для многожильных кабелей; 5-пол.; с зажимом; белые**



Клеммы для полевого монтажа № позиции 271-711

**Pins; for plate thickness 1 mm**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 272-498

**Корпус разгрузки натяжения; для серии 272; для многожильных кабелей; 5-пол.; белые**



Клеммы для полевого монтажа № позиции 711-107

**Разделитель; серые**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 294-383

**Пластина разгрузки натяжения; для серии 294; для отдельных жил; 3-5-пол.; белые**



Клеммы для полевого монтажа № позиции 711-112

**Торцевая пластина; оранжевые**



Клеммы для полевого монтажа № позиции 271-712

**Pins; for plate thickness 1.5 mm**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 272-494

**Корпус разгрузки натяжения; для серии 272; для отдельных жил; 3-пол.; белые**



Клеммы для полевого монтажа № позиции 711-109

**Пустой модуль; серые**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 294-384

**Пластина разгрузки натяжения; для серии 294; для отдельных жил; 3-5-пол.; с фиксированным зажимом; белые**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 272-516

**Опора устройства разгрузки натяжения; для серии 272; для многожильных кабелей; 4-пол.; с зажимом; белые**



Клеммы для полевого монтажа № позиции 711-197

**Перемычка; for conductor entry; 3-канальные; серые**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 272-537

**Корпус разгрузки натяжения; для серии 272; для многожильных кабелей; 2-пол.; белые**



Клеммы для полевого монтажа № позиции 271-702

**Pins; for plate thickness 1 mm**



Клеммы для полевого монтажа № позиции 711-199

**Перемычка; for conductor entry; 2-канальные; с 1 до 3; серые**



Клеммы для полевого монтажа № позиции 711-110

**Пустой модуль; оранжевые**



Клеммы для полевого монтажа № позиции 711-108

**Разделитель; оранжевые**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 272-517

**Корпус разгрузки натяжения; для серии 272; для многожильных кабелей; 4-пол.; белые**



Монтажные клеммы и соединители № позиции 272-495

**Корпус разгрузки натяжения; для серии 272; для отдельных жил; 5-пол.; белые**



Клеммы для полевого монтажа № позиции 201-624

DISCONTINUED

### Держатель запасного предохранителя; оранжевые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 200-110

DISCONTINUED


### Плоские алюминиевые рейки; для монтажа клемм для трансформатора путем защелкивания



Клеммы для полевого монтажа № позиции 201-623

DISCONTINUED

### Держатель запасного предохранителя; серые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 200-451

DISCONTINUED

### Монтажный профиль; для увеличенного зазора между катушкой и клеммами трансформатора; Длиной 1000 мм



Клеммы для полевого монтажа № позиции 200-116

DISCONTINUED

### Плоские алюминиевые рейки; для монтажа клемм для трансформатора путем защелкивания

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://wago.nt-rt.ru/> || [wga@nt-rt.ru](mailto:wga@nt-rt.ru)